

Instructivo para la conexión por wifi

-Descargar la Aplicación “RawBT” de la tienda Playstore.



RawBT ESC/POS Controlador de impresora térmica

-Ejecutar la aplicación y autorizar los permisos.

Autorizará

CONFIGURAR

-Conectarse al Access point del P-HAS-M80, el cual por defecto es BW226 y su contraseña es 12345678.

BW226

Velocidad de red

72Mbps

Seguridad

WPA2 PSK

Dirección IP

192.168.1.2



Volver a conectar
automáticamente

CERRAR

OLVIDAR

-Tildar la opción WIFI or Enthernet y colocar la direccion IP del equipo: 192.168.1.1
Luego presionar “Salvar”



Método de conexión

☐ Bluetooth

☒ WIFI or Enthernet

☐ USB

☐ AIDL - para terminales POS

☐ Impresora virtual

IP o nombre de host: 192.168.1.1

Port: 9100

Salvar

-Ajustar el ancho del papel en 80mm, y luego presionar “Salvar”.



Comando para imprimir imagen

GS v 0 - default

Acercar imagen al ancho de la impresora

Punto máximo por línea (384 - 2, 576-3)


576

☐ 2 pulgadas (58 mm) ☒ 3 pulgadas (80)

Otro ancho

Salvar

-Escribir el texto que desea imprimir, acto seguido presionar el símbolo de la impresora.



Editor de texto

Ingrese o pegue texto

Impresión de prueba. |