



CompañíaHasar

Controladores fiscales 2G (Arg)

TIP

Uso del facturador remoto



Sumario

Controladores fiscales 2G.....3

El facturador remoto.....3

Configuración vía la interfaz web.....3

Uso del facturador remoto.....4

Controladores fiscales 2G

El contenido e imágenes de este documento puede diferir en función del modelo y versión de firmware fiscal del controlador fiscal 2G marca HASAR que se trate, o en función de cambios realizados en la web oficial de la AFIP.

NOTA:

Cía. HASAR no brinda soporte sobre programación, sistemas operativos, redes, etc.

El facturador remoto

(no aplica en el caso de registradoras fiscales)

Es una prestación disponible en las impresoras fiscales versión 02.00, o posterior. Esta prestación permite facturar sin necesidad de contar con un software específico en el punto de venta. Es decir, la impresora fiscal se puede comportar como si fuera una registradora fiscal.

Para “convertir” la impresora fiscal en una registradora fiscal, sólo se requiere de una PC, tablet, etc, donde se pueda ejecutar un navegador de internet, y contar con conexión de red entre el ‘host’ y la impresora fiscal.

Previo al uso del facturador remoto se requiere haber configurado adecuadamente sus bases de datos.

NOTA:

Esta modalidad de emisión de comprobantes no es aplicable en el caso de emisores que son agentes de percepción.

Configuración vía la interfaz web

(aplica sólo en impresoras fiscales 02.00, o posterior)

Desde un navegador de internet conectarse a: <http://nnn.nnn.nnn.nnn>

Dónde:

nnn.nnn.nnn.nnn Es la dirección IP configurada en la impresora fiscal.

Saltar a la pestaña “Configuración” (sin especificar usuario, clave = 9999).

Bajar hasta “Facturador remoto”.

“Pinchar” en el botón [Configurar facturador remoto].

De esta forma se accede a la programación de las diferentes bases de datos que utiliza el facturador remoto.

Una forma más directa de conectarse al configurador web del facturador remoto, es:

<http://nnn.nnn.nnn.nnn:8082/indexcfg.html>

Dónde:

nnn.nnn.nnn.nnn Es la dirección IP configurada en la impresora fiscal.

Más información en el PDF que describe el uso del configurador web, el cual se incluye en el paquete de herramientas y documentación que se puede descargar del sitio oficial de Cía. HASAR.

Uso del facturador remoto

Desde un navegador de internet conectarse a: <http://nnn.nnn.nnn.nnn>

Dónde:

nnn.nnn.nnn.nnn Es la dirección IP configurada en la impresora fiscal.

Saltar a la pestaña “Bases de datos” (sin especificar usuario, clave = 9999).

Bajar hasta “Facturador remoto”.

“Pinchar” en el botón [Abrir facturador].

De esta forma se accede al facturador remoto para su uso.

Una forma más directa de conectarse al facturador remoto, es:

<http://nnn.nnn.nnn.nnn:8082/ecr-ui.html>

Dónde:

nnn.nnn.nnn.nnn Es la dirección IP configurada en la impresora fiscal.

Más información en el PDF que describe el uso del facturador remoto, el cual se incluye en el paquete de herramientas y documentación que se puede descargar del sitio oficial de *Cía. HASAR*.

Octubre 09, 2023 - Rev. 001

COPYRIGHT © 2023 - Compañía HASAR SAIC

- _ El presente documento se halla sujeto a cambios sin previo aviso.
- _ *Compañía HASAR SAIC* no asume responsabilidad alguna por errores u omisiones contenidas en este documento, ni asume responsabilidad alguna por los datos y/o perjuicios que el uso de esta información pudiera causar.
- _ Este documento no puede ser reproducido, total o parcialmente, ni almacenado para su posterior reproducción por cualquier método o medio, sin autorización escrita de *Compañía HASAR SAIC*.

Marcos Sastre 2214 [B1618CSD] Ricardo Rojas | Tigre | Buenos Aires | Argentina
Tel: [54.11] 4117.8900 | www.grupohasar.com