



# Impresoras térmicas no fiscales HASAR

## Configuración de velocidad / baudios

## Identificar velocidades soportadas por la impresora (obtener Selftest)

1. Apagar la impresora. Asegurarse de que disponga de papel.
2. Mantener presionado el botón de avance de papel (  ) y encender la impresora.
3. Soltar el botón de avance de papel al escuchar un pitido o cuando se apague la luz roja.
4. Se imprimirá una página similar a la siguiente, llamada "Selftest":



## Cambiar la velocidad de la impresora

1. Remover la tapa que cubre el panel de interruptores de la impresora. Dependiendo el modelo, la misma puede encontrarse detrás del impresor o debajo del mismo.
2. Ajustar los interruptores correspondientes a la velocidad deseada según la información del Selftest. Cada interruptor tiene asignado un número visible, y en el caso de nuestro ejemplo de Selftest, los baudios son controlados por los

interruptores 7 y 8. A cada posible velocidad le corresponde una cierta combinación de estos dos interruptores.

SW-7	SW-8	Baudrate
ON	ON	38400
OFF	ON	115200
ON	OFF	9600
OFF	OFF	19200

Velocidades  
soportadas

Siguiendo el ejemplo anterior, las opciones de velocidad para la impresora en cuestión responden a la siguiente tabla:

Velocidad	Interruptor 7	Interruptor 8
<b>38400</b>	Encendido	Encendido
<b>115200</b>	Apagado	Encendido
<b>9600</b>	Encendido	Apagado
<b>19200</b>	Apagado	Apagado



Marzo de 2023 - Rev. 002  
COPYRIGHT © 2023 - Compañía HASAR SAIC

- El presente documento se halla sujeto a cambios sin previo aviso.
- Cía. HASAR SAIC no asume responsabilidad alguna por errores u omisiones contenidas en este documento, ni asume responsabilidad alguna por los datos y/o perjuicios que el uso de esta información pudiera causar.
- Este documento no puede ser reproducido, total o parcialmente, ni almacenado para su posterior reproducción por cualquier método o medio, sin autorización escrita de Compañía HASAR SAIC.

Marcos Sastre 2214 [B1618CSD] Ricardo Rojas | Tigre | Buenos Aires | Argentina

Tel: [54.11] 4117.8900 | Fax: [54.11] 4117.8998 | [www.grupohasar.com](http://www.grupohasar.com)