


HASAR Impresoras no fiscales



Printer Tools-Configuración USB

Configurar el modo USB de la impresora

1. Seleccionar el puerto USB donde está conectada la impresora.
2. Seleccionar el modo USB a configurar a la impresora.



3. En caso de que no funcione, hay que reiniciar el impresor mediante el botón “Reboot Printer” e intentarlo de nuevo.
4. Mediante un SelfTest podremos determinar si el equipo está configurado en modo **USB COM** o **UTP**.





Enero de 2023 – Rev. 001

COPYRIGHT © 2023 - Compañía HASAR SAIC

- _ El presente documento se halla sujeto a cambios sin previo aviso.
- _ **Cía. HASAR SAIC** no asume responsabilidad alguna por errores u omisiones contenidas en este documento, ni asume responsabilidad alguna por los datos y/o perjuicios que el uso de esta información pudiera causar.
- _ Este documento no puede ser reproducido, total o parcialmente, ni almacenado para su posterior reproducción por cualquier método o medio, sin autorización escrita de **Compañía HASAR SAIC**.