



Impresoras térmicas no fiscales HASAR

Impresión del Selftest

Obtener Selftest

1. Apagar la impresora. Asegurarse de que disponga de papel.
2. Mantener presionado el botón de avance de papel () y encender la impresora.
3. Soltar el botón de avance de papel al escuchar un pitido o cuando se apague la luz roja.
4. Se imprimirá una página similar a la siguiente, llamada "Selftest":





Marzo de 2023 - Rev. 002
COPYRIGHT © 2023 - Compañía HASAR SAIC

- El presente documento se halla sujeto a cambios sin previo aviso.
- Cía. HASAR SAIC no asume responsabilidad alguna por errores u omisiones contenidas en este documento, ni asume responsabilidad alguna por los datos y/o perjuicios que el uso de esta información pudiera causar.
- Este documento no puede ser reproducido, total o parcialmente, ni almacenado para su posterior reproducción por cualquier método o medio, sin autorización escrita de Compañía HASAR SAIC.

Marcos Sastre 2214 [B1618CSD] Ricardo Rojas | Tigre | Buenos Aires | Argentina

Tel: [54.11] 4117.8900 | Fax: [54.11] 4117.8998 | www.grupohasar.com