




CompañíaHasar

Manual Instalación P-HAS-250/181


Instalación impresoras P-HAS-250 & P-HAS-181

Instalación

Ejecutar el programa DriverInstaller.exe. Al hacerlo, aparecerá un mensaje de alerta de windows. Allí, debemos presionar en **"Más información"** y luego presionar el botón **"Ejecutar de todas formas"**




Al hacerlo, se abrirá el programa de instalación del driver. Ahora seleccionamos el sistema operativo, y presionamos el botón **"Install Printer Driver"**




En la siguiente pantalla, debemos seleccionar el modelo de impresora a instalar.

Si la impresora es una **P-HAS-250**, seleccionamos el **POS printer 300DPI**.

Si la impresora es una **P-HAS-181**, seleccionamos el **POS printer 203DPI**.



Presionamos el botón **“Next”** y ahora solo nos queda indicar el puerto en el que se encuentra instalada la impresora.



Para finalizar la instalación, presionamos el botón **“Install”**