

Instructivo para conexión con impresor 80250:

Conexión punto a punto:

1 Paso:


Conectar el impresor a la PC por intermedio de un cable punto a punto o cruzado.

2 Paso:

La dirección IP por default del impresor es 192.168.123.100 , Subnet Mask 255.255.255.0 , entonces debemos configurar la PC para ésta dirección y máscara,, como por ejemplo 192.168.123.101 Subnet Mask 255.255.255.0 Sin puerta de enlace.

Con esto estaríamos en condiciones de comunicarnos con el impresor utilizando el software provisto por compañía Hasar.

La ventana de presentación es la siguiente:



Primero presionamos el botón “**Connect Test**” para verificar que el impresor está efectivamente conectado, una vez afirmado esto podemos presionar “**Print**” para testear que el mismo funciona correctamente.

A continuación podríamos cambiar la dirección IP del impresor, para utilizar una conexión a través de un HUB.